MANUEL D'UTILISATION DU PINPOINTER

PinPointer

Après avoir identifié la présence d'objet métallique dans le sol avec un détecteur conventionnel, le pinpointer permet de localiser précisément l'objet, évitant ainsi de creuser aux alentours.

Avec le pinpointer, retrouver des pièces de monnaies ou de petits objets métalliques devient facile.

Extraire les petits objets

Un objet enfoui depuis longtemps dans le sol peut être indiscernable de la terre. De plus, Les objets historiques perdent de leur valeur s'ils sont abîmés lors du déterrement. C'est pourquoi nous recommandons d'utiliser le Pinpointer.

Pointer la sonde du Pinpointer directement dans la terre ; explorer jusqu'à ce que le pinpointer se mette à sonner. Si la terre est assez souple, prendre une poignée et plonger la sonde dans la motte de terre.

Mode d'emploi

1. Appuyer et tourner le bouton On/Off
2. Contrôle de la batterie :
   Le pinpointer doit sonner immédiatement, ce qui indique que la batterie est bonne. Dans le cas contraire, remplacer la pile.
3. Tourner le bouton On/Off jusqu'à ce qu'il y est un signal sonore.
4. Régler la sensibilité
   Lorsque vous entendez un son, tourner le bouton On/Off dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le signal sonore disparaisse. Dans ce cas, vous obtenez la sensibilité maximum.